

REGLAGE DE LA MONTRE IONIQUE

Comment régler votre montre ionique :

Au dos de votre montre vous avez 2 boutons :

- Le bouton A est utilisé pour sélectionner la fonction (Mois, Jour, Heure ou Minute).
- Le bouton M permet d'ajuster la fonction.

Nous vous conseillons d'utiliser une pointe ronde comme un stylo pour presser sur ces deux boutons.

- En pressant 2 fois sur le bouton A le mois apparaît : ajuster le mois en pressant le bouton M.
- En pressant 1 fois encore sur le bouton A le jour apparaît : ajuster le jour en pressant le bouton M.
- En pressant 1 fois encore sur le bouton A l'heure apparaît : ajuster l'heure en pressant le bouton M.
- En pressant 1 fois encore sur le bouton A les minutes apparaissent : ajuster les minutes en pressant le bouton M.

Lorsque les minutes sont réglées, pressez le bouton A 7 fois pour n'afficher que l'Heure ou 8 fois pour afficher l'heure et la date en alternance.